

Коды ошибок для полупромышленных кондиционеров на хладагенте R-410A

1. Внутренний блок.

№	Причины отказа работы системы и срабатывания защиты	LED-1 «Операция»	LED-2 «Таймер»	LED-3 «Размор/вентилят»	LED-4 «Тревога»	Цифровой индикатор
1.	Неисправен термодатчик входящего воздуха внутреннего блока	Погашен	Часто мигает	Погашен	Погашен	E0
2.	Неисправен термодатчик испарителя внутреннего блока	Часто мигает	Погашен	Погашен	Погашен	E1
3.	Неисправен термодатчик входящего воздуха наружного блока	Погашен	Погашен	Часто мигает	Погашен	E2
4.	Неисправен наружный блок	Часто мигает	Погашен	Погашен	Часто мигает	E3
5.	Неисправен датчик высокого давления в наружном блоке	Часто мигает	Часто мигает	Часто мигает	Часто мигает	E4
6.	Неисправен процессор	Часто мигает	Часто мигает	Погашен	Погашен	E5
7.	Неисправен датчик уровня конденсата во внутреннем блоке	Погашен	Погашен	Погашен	Часто мигает	E6

2. Внешний блок.(3 фазы, 14,16 кВт)

№	Симптомы	LED-1	LED-2	LED-3
1	Перефазировка	горит	погашен	погашен
2	Отсутствие одной из фаз (А,Б)	горит	погашен	погашен
3	Отсутствие фазы (С)	погашен	погашен	погашен
4	Защита по низкому давлению	горит	горит	погашен
5	Токовая защита	погашен	погашен	горит
6	Ошибка коммутации	горит	погашен	горит
7	Разрыв цепи компрессора ТЗ(голубой провод)	погашен	горит	горит
8	Разрыв цепи или защита по высокой температуре хладагента(компрессор перегревается)	погашен	горит	погашен
9	Высокая температура конденсора(грязный теплообменник)	горит	горит	горит